

取扱説明書 カメラの使い方

パーソナルコンピューター

品番 CF-S10/CF-N10シリーズ

(Windows 7)

本書では、カメラの使い方について説明しています。本書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

も く じ

● お使いになる前に	2
使用上のお願い	2
各部の名称	2
● カメラユーティリティを使う	3
カメラユーティリティを起動する	3
写真を撮る	4
動画を撮る	5
撮影時の設定	7
音声・画質の設定	8
● 仕様	9




お使いになる前に

使用上のお願い

- 本機を高温多湿の環境から低温環境へ移動させると、レンズの内部に結露が生じる場合がありますが、これは故障ではありません。レンズが乾くまでお待ちください。
- スリープ状態や休止状態からリジュームしたとき、カメラを使用する場合はリジューム後 10 秒程度待ってからカメラユーティリティを起動してください。

各部の名称

- 本機にはカメラが搭載されています。



カメラユーティリティを使う

カメラユーティリティは、写真や動画の撮影を行うことのできるアプリケーションソフトです。Web会議などの用途で使用する場合は、専用のアプリケーションソフトが必要です。


カメラユーティリティを起動する

- 1** (スタート)-(すべてのプログラム)-[Panasonic]-[カメラユーティリティ]をクリックする。



メモ



- カメラユーティリティと他のアプリケーションソフトを同時に使用すると、エラーが発生する場合があります。その場合は、カメラユーティリティを含むすべてのアプリケーションソフトを終了し、あらためてカメラユーティリティを起動してください。
- エラーメッセージが表示され、画面に何も表示されなくなった場合は、カメラユーティリティをいったん終了し、あらためてカメラユーティリティを起動してください。
- スリープ状態や休止状態からリジュームした場合、エラーメッセージが表示されたり、画像表示が異常になったりする場合があります。その場合は、カメラユーティリティをいったん終了し、あらためてカメラユーティリティを起動してください。
- 複数のユーザーがユーザー簡易切り替え機能を使って、カメラユーティリティを使用することはできません。




カメラユーティリティを使う

写真を撮る

写真を撮る




- 1 被写体にカメラを向け、ズーム (➡7ページ)、画質 (➡8ページ) を調節する。
- 2  をクリックする。または [写真]-[写真を撮る] をクリックする。
撮影中はアイコンが  に変わります。

メモ

-  をクリックするか保存したフォルダーをエクスプローラーで開くと、撮影した写真を確認できます。(初期設定では保存先はピクチャライブラリに設定されています。)
- カメラと被写体の距離が近すぎる場合、焦点が合わないことがあります。
- 撮影した写真のファイル名は写真撮影時の日時になります。

連続して写真を撮る

一定の間隔で連続して写真を撮ることができます。


- 1  をクリックする。または [写真]-[連続撮影を開始] をクリックする。
撮影中はアイコンが  に変わります。
- 2 停止する場合は  をクリックする。または [写真]-[連続撮影を停止] をクリックする。

メモ

- 撮影中は、ファイル名・保存先の変更や保存の取り消しができません。
- 撮影した写真のファイル名は写真撮影時の日時になります。

撮影の設定を変更する

- 1 [写真]-[設定] をクリックする。
- 2 設定を変更し、[OK] をクリックする。



設 定		機 能
撮影後に写真を保存するかしないかを選択する (A)	撮影後に写真のファイル名を入力する (B)	
チェックマークあり	チェックマークなし	撮影後に、写真を保存するアイコン (📷) と写真を保存しないでプレビューに戻るアイコン (🏠) が表示されます。写真のファイル名は写真撮影時の日時になります。
チェックマークなし	チェックマークあり	撮影後に、ファイル名を付けて保存します。「キャンセル」で保存を中止します。
チェックマークあり	チェックマークあり	撮影後に、写真を保存するアイコン (📷) と写真を保存しないでプレビューに戻るアイコン (🏠) が表示されます。写真を保存するアイコン (📷) をクリックし、ファイル名を付けて保存します。「キャンセル」で保存を中止します。



メモ

- [撮影後に写真のファイル名を入力する] で、外付けの記録デバイスを保存先に指定した場合、カメラユーティリティの動作が遅くなることがあります。その場合は、本機の内蔵ハードディスクを保存先に指定してください。
- [高画質撮影モード] にチェックマークを付けた場合、高画質の画像を撮影することができます。(初期設定)
 - ・ただし画像の保存に時間がかかります。
 - ・チェックマークを外した場合は、[カメラ設定] で選んだ解像度で保存されます。(➡8ページ)。

動画を撮る

動画を撮る

- 1** をクリックする。または [動画]-[動画の撮影を開始する] をクリックする。
撮影中はアイコンが に変わります。
- 2** 停止するには をクリックする。または [写真]-[動画の撮影を停止する] をクリックする。



メモ


- 撮影中は、ズーム機能は使えません。
- カメラと被写体の距離が近すぎる場合、焦点が合わないことがあります。
- 外付けの記録デバイスを保存先に指定した場合、カメラユーティリティの動作が遅くなることがあります。その場合は、本機の内蔵のハードディスクを保存先に指定してください。
- 動画は [カメラ設定] で設定した解像度で保存されます (➡8ページ)。

カメラユーティリティを使う

動画撮影の設定を変更する

1 [動画]-[設定]をクリックする。

2 設定を変更し、[OK]をクリックする。



設 定		機 能
撮影後に動画を保存するかしないかを選択する (A)	撮影後に動画のファイル名を入力する (B)	
チェックマークあり	チェックマークなし	撮影後に、動画を保存するアイコン (📹) と写真を保存しないでプレビューに戻るアイコン (🏠) が表示されます。動画のファイル名は動画撮影時の日時になります。
チェックマークなし	チェックマークあり	撮影後に、ファイル名を付けて保存します。「キャンセル」で保存を中止します。
チェックマークあり	チェックマークあり	撮影後に、動画を保存するアイコン (📹) と動画を保存しないでプレビューに戻るアイコン (🏠) が表示されます。動画を保存するアイコン (📹) をクリックし、ファイル名を付けて保存します。「キャンセル」で保存を中止します。






メモ

- [撮影データの一時ファイル領域] のサイズを大きくすると、動画の撮影に時間がかかる場合があります。

撮影時の設定

ズーム

- 1  をクリックする。または [ツール]-[ズーム] をクリックし、倍率を選ぶ。
 -  を押すごとに、ズーム倍率が [× 1.0]、[× 1.5]、[× 2.0]、[× 2.5]、[× 3.0] の順に変わります。
 - [× 1.0] に戻すには、[× 3.0] のときに  をクリックしてください。
 - 画面を上下にドラッグすると、画像を拡大 / 縮小することができます。

ミラー

- 1 [ツール]-[ミラー] をクリックし、[オン] をクリックする。
画像を左右に反転して表示します。



メモ

- ズーム・ミラーの設定は写真の撮影のみに適用されます。(動画の撮影には適用されません。)
- Windows Aeroが無効のときは、ミラー機能は使えません。

カメラユーティリティを使う

音声・画質の設定

音声の設定

- 1 [設定]-[オーディオ調整]をクリックする。



メモ

- デバイスによっては設定できない項目があります。


画質の設定

- 1 [設定]-[画質調整]をクリックする。

圧縮方式 / 解像度の設定

- 1 [設定]-[カメラ設定]をクリックする。

- [色空間 / 圧縮]
画像の圧縮方式を設定します。
- [出力サイズ]
解像度を設定します。



メモ

- [出力サイズ]は、パソコンの画面解像度の範囲内で設定してください。
(『取扱説明書 基本ガイド』の「仕様」の表示方式をご覧ください。)
- [出力サイズ]を設定すると、[フレーム率]は自動的に変更されます。
- デバイスによっては設定できない項目があります。
- [カメラユーティリティ 写真の設定]の[高画質撮影モード]のチェックマークを外した場合、保存する写真の解像度は[出力サイズ]で設定された値になります。
- 保存する動画の解像度は[出力サイズ]で設定された値になります。
- プレビューは[出力サイズ]の値にかかわらず、カメラユーティリティのウィンドウの大きさに合わせて表示します。

カメラ	有効画素数	0.31 Mピクセル
	読み取り画素数	上限 640 × 480 ピクセル

メモ

パナソニック株式会社 ITプロダクツビジネスユニット

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2011